LATVIAN

nuraphone lietošanas pamācība

Šī lietošanas pamācība satur visu, kas jums jāzina par to, kā konfigurēt un iegūt maksimālu sniegumu no savām nuraphone austiņām, izmantotu nura lietotni un novērstu jebkuras radušās problēmas.

nuraphone drošības informācija

Izlasiet šo pamācību, pirms lietot nuraphone austiņas pirmo reizi.
Vienmēr lietojiet nuraphone austiņas atbildīgi, īpaši iegremdēšanās (Immersion) režīmā.
Glabājiet šo pamācību pieejamā vietā turpmākām uzziņām.
nuraphone austiņas ir izstrādātas un izmēģinātas drošībai un komfortam, bet, lūdzu, ņemiet vērā: pakļaušana skaļiem trokšņiem, kas atbilst 85 decibeliem (dB) vai vairāk (aptuveni tāds pats skaļums kā pārtikas blenderim) var izraisīt pakāpeniskus dzirdes zudumus. Ņemot vērā nuraphone austiņu skaņas skaidrību un izolāciju, jums nebūs nepieciešams klausīties savu mūziku tik skaļi kā ar parastajām austiņām.

Parasto skaņu aptuvenie skaļumi
Šajā tabulā ir norādīts aptuvenais skaļums skaņām, ar kādām varat saskarties ikdienā.

Skaņa	Trokšņa līmenis	Efekts
Lapu čabēšana	20 dB	Knapi dzirdams.
Kluss birojs	60 dB	Komfortabls klausīšanās līmenis ir zem 60 dB.
Vidēja pilsētas satiksme	80 dB	Kaitinošs; traucē sarunai; ilgstoša ekspozīcija var izraisīt dzirdes traucējumus.
Zāles pļāvējs, pārtikas blenderis, rekreācijas transportlīdzekļi, televizors	80–90 dB	Kaitinošs; traucē sarunai; ilgstoša ekspozīcija var izraisīt dzirdes traucējumus.
Simfoniskais orķestris, motorzāģis (ķēdes zāģis), pneimatiskais urbis / perforators	110 dB	Regulāra ekspozīcija skaņas līmenim virs 100 dB ilgāk par minūti rada neatgriezeniska dzirdes zuduma risku.
Koncerts	110-140 dB	Sāpju slieksnis sākas ar aptuveni 125 dB.

Informācija no Nacionālā kurluma un citu komunikācijas traucējumu institūta

Pievērsiet uzmanību lietošanas ilgumam. Dzirdes zudumu ietekmē skaļumua attiecība pret ilgumu — jo lielāks skaļums, jo īsāku laiku tas drīkst ietekmēt. Jo mazāks skaļums, jo ilgāk var klausīties. Piemēram, 8 stundas 85 dB skaļa skaņa izraisa tādus pašus dzirdes traucējumus kā 4 stundas 88 dB skaļums, 2 stundas 91 dB skaļumā vai tikai 15 minūtes 100 dB skaļumā.
Neklausieties skaļu mūziku ilgstoši.
Neklausieties mūziku ilgstoši pirmās rindas iestatījumā iegremdēšanās režīmā lielā skaļumā.
Izmantojiet nuraphone austiņas **tikai**, ja skaļums ir iestatīts komfortablā, vidējā līmenī.
Ņemiet vērā, ka skaņas, kas signalizē atgādinājumus vai brīdinājumus, piem., brīdinājumus, paziņojumu signālus un ienākošos zvanus, nuraphone lietošanas laikā var atšķirties.

Ja rodas sasilšanas sajūta vai dzirdes zudums, **nekavējoties noņemiet nuraphone austiņas no galvas**.
Ja nuraphone austiņas izdala skaļus vai neparastus trokšņus, **nekavējoties pārtrauciet to lietošanu un sazinieties ar nura® klientu apkalpošanas speciālistiem**.
Tā kā tiek izmantota izolējošā Inova ™ tehnoloģija, **nelietojiet** nuraphone austiņas situācijās, kurās nespēja dzirdēt var radīt draudus sev vai citiem. Piemēram, vadot auto, braucot ar velosipēdu, atrodoties būvobjektā vai satiksmē.
Ja lietojat nuraphone austiņas tālruņa zvaniem braukšanas laikā, tad **ievērojiet piesardzību** un ievērojiet spēkā esošos likumus, kas regulē mobilo tālruņu un austiņu lietošanu. Dažās jurisdikcijās ir specifiski ierobežojumi, piemēram, vienas austiņas lietošana braucot pie stūres.
nuraphone uzlādēšanai izmantojiet tikai sertificētus nura® kabeļus.
nuraphone austiņu lādēšana būtu jāveic tikai atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajām instrukcijām.
Neveiciet šī izstrādājuma neatļautas izmaiņas. Jebkādi šādi mēģinājumi atcels garantiju.
Satur mazas daļas, kas var radīt aizrīšanās riskus. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
Šis izstrādājums satur magnētiskus materiālus. Konsultējieties ar savu ārstu par to, vai tas var ietekmēt jūsu implantētās medicīniskās ierīces.
Šī izstrādājuma lādējamā litija jonu akumulatora izņemšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.

Uzsākšana

Izpildiet šos soļus, lai konfigurētu nuraphone austiņas pirmajā to izmantošanas reizē.

nuraphone austiņu ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšana — nuraphone austiņas automātiski ieslēdzas, kad uzliekat tās uz galvas.
Izslēgšana —nuraphone austiņas, kad noņemt tās nost, automātiski izslēdzas, lai taupītu akumulatora lādiņu.

nura lietotnes lejupielādēšana

Lai konfigurētu nuraphone austiņas, jums savā mobilajā ierīcē jālejupielādē nura lietotne.
Kad nura lietotne ir lejupielādēta, varat to izmantot, lai personalizētu savas nuraphone austiņas.
nura lietotni var lejupielādēt:
iOS — App Store vai iTunes.
Android — Google Play.
Tikai Android lietotājiem:
nuraphone.com mājas lapā ritiniet lejup līdz **Create your unique hearing profile** (Izveidot savu unikālo dzirdes profilu).
Pēc tam nospiediet **Lejupielādēt šeit**.
nura lietotnes sistēmas prasības:
iOS — iOS 9.3+ un Bluetooth® 4.
Android — Android 5.0+ un Bluetooth® 4.

Jūsu nuraphone austiņu pieslēgšana ar Bluetooth®

Lai konfigurētu nuraphone austiņas, jums jāpieslēdzas savai mobilajai ierīcei ar Bluetooth.
Kad pieslēgšanās pie Bluetooth ir notikusi, varat pieslēgties nura lietotnei un personalizēt nuraphone austiņas.
Lai pieslēgtu nuraphone austiņas, izmantojot Bluetooth®:
1. Atvienojiet no nuraphone austiņām visus kabeļus.
Kad kabeļi tiek atvienoti, nuraphone austiņas pārslēdzas atklājamā režīmā.
2. Uzlieciet nuraphone austiņas.
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā.
3. Atveriet savas mobilās ierīces **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
Bluetooth izvēlnē izvēlieties **nuraphone XXX**. **XXX** ir jūsu nuraphone austiņu unikālais pārošanas numurs. Nepieslēdzieties pie **nuraphone XXX [LE]**. Tas ir nuraphone austiņu zemas uzlādes līmeņa režīms, kas automātiski savienojas pēc tam, kad esat pieslēdzies **nuraphone XXX**.

Apmainīšanās starp Bluetooth® ierīcēm

nuraphone austiņas automātiski uz divām minūtēm pāriet atklājamā režīmā, kad tās pirmo reizi tiek uzliktas, ļaujot jums viegli apmainīties starp ierīcēm, neatslēdzoties no iepriekš pievienotajām ierīcēm.
Jūs varat jebkurā brīdī ieslēgt atklājamo režīmu, atverot nura lietotni un pieskaroties izvēlnes pogai ☰ > **nuraphone settings** (nuraphone iestatījumi) > **Enter discoverable mode** (Pāriet atklājamā režīmā).

nuraphone austiņu personalizēšana

Jums jāpersonalizē savas nuraphone austiņas, pirms sākat tās lietot, bet neuztraucieties — tas ir jādara tikai pirmajā to lietošanas reizē.
Kad notiek personalizēšana, jūsu nuraphone austiņas mācās un pielāgojas jūsu unikālajai dzirdei.
Pirms nuraphone austiņu personalizēšanas:
1. Lejupielādējiet nura lietotni.
2. Uzlieciet savas nuraphone austiņas un atveriet nura lietotni.
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā.
3. Pieskarieties **Create an account** (Izveidot kontu) un ievadiet savu informāciju.
Ja esat nura konts ir izveidots agrāk, tad pieskarieties elementam **Log in** (Ierakstīties).
4. Pieskarieties **Open Bluetooth Settings** (Atvērt Bluetooth iestatījumus) nura lietotnē un izvēlieties savas nuraphone austiņas.
nuraphone austiņu personalizēšana:
1. nura lietotnē nospiediet **Start** (Sākt), lai uzsāktu personalizāciju.
Ja nura lietotne prasa veikt nuraphone austiņu atjaunināšanu, tad pieskarieties **Start update** (Sākt atjaunināšanu).
2. Regulējiet savu nuraphone austiņu kausus, līdz redzat lietotnes ekrānā divus konstantus ķeksīšus.
Kad ir sasniegta laba piekļaušanās, sākas personalizācija, kas aizņem 1—2 minūtes.
Ja personalizēšanas laikā rodas problēmas ar labu piekļaušanos:
• Pārliecinieties, vai atrodaties klusā vietā.
• Personalizēšanas laikā daudz nerunājiet un nekustieties.
• Noņemiet auskarus vai citas rotaslietas, kas atrodas ausu tuvumā.
• Ja valkājat brilles, tad personalizācijas laikā tās noņemiet.
• Pārliecinieties, vai nuraphone austiņu lādēšanas ligzda atrodas jūsu labajā pusē.
• Pārliecinieties, vai galvas loka regulatori abās pusēs ir vienā līmenī.
• Pārliecinieties, vai nuraphone austiņu ausu uzgaļi atrodas ērti jūsu ausīs.
• Izmēģiniet dažādu izmēru ausu uzgaļus.
• Skatiet šīs lietošanas pamācības sadaļu Problēmu novēršanu: nuraphone austiņas neveic personalizāciju.
3. Pieskatieties **Personalised** (Personalizēts), lai klausītos mūziku, izmantojot savu profilu.
4. Izmantojiet loka regulatoru, lai pielāgotu iegremdēšanās efektu (Immersion) no **low** (zema) līdz **front row** (priekšējā rinda).
5. Pieskarieties pogai Social Mode™ , lai dzirdētu savu apkārtni.

6. Konfigurējiet nuraphone austiņu skārienpogas.
Jūsu nuraphone austiņas tagad ir personalizētas.

Jūsu nuraphone austiņu atjaunināšana

Laiku pa laikam nura lietotne lūgs jums atjaunināt savas nuraphone austiņas:

Pieskarieties **Start update** (Sākt atjaunināšanu) vai pieskarieties: > **nuraphone Settings** (nuraphone iestatījumi) > **Software update** (Programmatūras atjaunināšana) > **Start update** (Sākt atjaunināšanu).
Kad atjaunināšana sāksies, jūs varat noņemt nuraphone austiņas, bet turiet tās mobilās ierīces tuvumā, turot tās ekrānu ieslēgtu.
Pārbaude, vai jūsu nuraphone austiņu programmatūra ir atjaunināta
1. Atveriet nura lietotni.

2. Pieskarieties ☰ > **nuraphone Settings** (nuraphone iestatījumi) > **Software update** (Programmatūras atjaunināšana).
Ja blakus jūsu Programmatūras atjaunināšanai atrodas sarkana atzīme, tad jūsu nuraphone austiņām nepieciešama atjaunināšana — pieskarieties **Start update** (Sākt atjaunināšanu).
Ja nevarat redzēt sarkano atzīmi, tad jūsu nuraphone austiņu programmatūra ir aktuāla.

nuraphone austiņas

Šī sadaļa satur visu, ko jums nepieciešams zināt par savu nuraphone austiņu lietošanu.

Jūsu nuraphone austiņu lādēšana

Jūsu nuraphone litija jonu akumulators nodrošina 20+ stundas bezvadu lietošanas.
Lai lādētu savu nuraphone austiņu akumulatoru:
1. Pieslēdziet savas nuraphone austiņas pie:
• nura USB-A lādēšanas kabeļa, kas ir iekļauts jūsu nuraphone austiņu komplektācijā.
• nura USB-C kabeļa, kuru var iegādāties atsevišķi.
2. Pievienojiet kabeli pie:
• datora;
• rozetes lādētāja.
Skaņas signāls paziņo, ka akumulators lādējas.
Trīs stundu laikā nuraphone austiņas būs pilnībā uzlādējušās.
Ņemiet vērā: nuraphone austiņas nedrīkst lādēt ar nura Lightning, analogajiem vai micro-USB kabeļiem.
Tas tā ir paredzēts, lai nuraphone austiņas neizlādētu jūsu mobilās ierīces akumulatoru.

nuraphone austiņu akumulatora pārbaudīšana

• Pārbaudiet akumulatora indikatoru nura lietotnes augšējā labējā stūrī.
• Balss uzvedinājums informēs par akumulatora uzlādes līmeni, kad uzliksiet nuraphone austiņas.
• Kad nuraphone akumulatoram būs nepieciešama uzlāde, balss uzvedinājums paziņos "battery low" (akumulators sēžas).

Balss zvanu veikšana un saņemšana ar nuraphone austiņām

Jūs varat veikt un saņemt balss zvanus ar nuraphone austiņām, ja tās ir pieslēgtas ar:
• Bluetooth;
• Lightning kabeli.
Kad nuraphone austiņas ir savienotas, izmantojot Bluetooth, varat atbildēt uz balss zvaniem:
• tieši savā tālrunī;
• izmantojot nuraphone austiņu skārienpogas.
Kad nuraphone austiņas ir pievienotas ar Lightning kabeli, varat atbildēt uz balss zvaniem:
• tieši savā tālrunī;
• nospiežot Lightning kabeļa kabelī iemontētās pults vidējo pogu.

nuraphone austiņu pieslēgšana citiem produktiem

Jūs varat pievienot savas nuraphone austiņas šādi:
Bluetooth
Lightning
USB–A
USB–C
Micro–USB
Analogais
Ņemiet vērā: nuraphone austiņu personalizētā skaņa darbojas neatkarīgi no tā, kā tiek realizēts savienojums — bezvadu vai ar vadiem.
Ņemiet vērā: nepieslēdziet austiņas pie ārēja austiņu pastiprinātāja, jo tas var bojāt nuraphone austiņas.
nuraphone austiņām ir iebūvēts pastiprinātājs.

Datori

Pieslēdziet nuraphone austiņas pie Mac ierīces, izmantojot Bluetooth:
1. Atvienojiet no nuraphone austiņām visus kabeļus.
Kad kabeļi tiek atvienoti, nuraphone austiņas pārslēdzas atklājamā režīmā.
2. Uzlieciet nuraphone austiņas.
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā.
3. Mac izvēlnes joslā izvēlieties > **Sistēmas preferences**> **Bluetooth**.
4. Ierīču sarakstā izvēlieties **nuraphone XXX**.
XXX ir jūsu nuraphone austiņu unikālais pārošanas numurs.
Pieslēdziet nuraphone austiņas pie Mac ierīces ar kabeli:
1. Pieslēdziet nuraphone austiņas pie kabeļa un pēc tam pieslēdziet šo kabeli pie savas Mac ierīces.
2. Mac izvēlnes joslā izvēlieties > **Sistēmas preferences** > **Skaņa**.
3. Izvēlieties **nuraphone XXX** kā **Izvads**.
XXX ir jūsu nuraphone austiņu unikālais pārošanas numurs.
Pieslēdziet nuraphone austiņas pie PC, izmantojot Bluetooth:
1. Atvienojiet visus kabeļus no savām nuraphone austiņām.
Kad kabeļi tiek atvienoti, nuraphone austiņas pārslēdzas atklājamā režīmā.
2. Uzlieciet nuraphone austiņas.
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet Bluetooth pārošanas režīmā.
3. Noklikšķiniet uz Bluetooth ikonas datora rīkjoslā.
4. Izvēlnē **Bluetooth un citas ierīces** noklikšķiniet uz **Pievienot Bluetooth vai citu ierīci**.
5. Izvēlieties nuraphone.
Pieslēdziet nuraphone austiņas pie PC, izmantojot kabeli:
1. Pievienojiet nuraphone austiņas pie kabeļa un pēc tam pievienojiet šo kabeli pie PC.
- Noklikšķiniet uz skaļuma pogas datora rīkjoslā.
2. Izvēlieties **Atskaņošanas ierīces**.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz **nuraphone** > **iestatīt kā noklusējuma ierīci**.

Televizori

Audio konfigurācijas televizoros var būt ļoti atšķirīgas. Pārliecinieties, vai jūsu televizora savienojamība ir saderīga ar nuraphone austiņu savienojamību.

Ārējie DAC (Digital-to-Analog Converters)

DAC audio spraudņu konfigurācijas var būt ļoti atšķirīgas. Ja iespējams, izmantojiet digitālo kabeli (USB vai Lightning), pieslēdzot nuraphone austiņas pie DAC, jo nuraphone austiņām ir iebūvēts DAC un pastiprinātājs.
Ja DAC ir 3,5 mm spraudnis, tad izmantojiet nura analogo kabeli.

Spēļu konsoles

Izmantojiet nura analogo kabeli, lai pieslēgtu nuraphone austiņas pie PlayStation® kontrollera un dažiem Xbox® kontrolleriem.
Ņemiet vērā: ar šīm nuraphone austiņām nevar izmantot konsoles balss čata funkcijas vai pieslēgt nuraphone austiņas pie PlayStation® vai Xbox® konsolēm, izmantojot Bluetooth.
Šis ierobežojums rodas no tā, ka Playstation® un Xbox® ir savi licencētie RF formāti.

Bluetooth spraudņi (Bluetooth tīkla adapteri)

nuraphone austiņas nav optimizētas lietošanai ar Bluetooth spraudņiem. Ja vēlaties pieslēgt nuraphone austiņas ar spraudni, tad izvēlieties spraudni, kas ir saderīgs ar Qualcomm® aptX-HD™.

Lidmašīnu adapteri

Lidmašīnu audio spraudņu konfigurācijas var būt ļoti atšķirīgas. Ja lidmašīnas adapterim ir 3,5 mm spraudnis, izmantojiet nura analogo kabeli.

Jūsu nuraphone austiņu tīrīšana

Jūsu nuraphone austiņām laiku pa laikam ir nepieciešama tīrīšana.

Ņemiet vērā: nuraphone austiņu tīrīšanai nekad neizmantojiet alkoholus, šķīdinātājus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus.

Lai notīrītu nuraphone austiņas:

1. Izņemiet nuraphone ausu uzgaļus un saudzīgi nomazgājiet tos ar ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
2. Noskalojiet un nožāvējiet ausu uzgaļus.
3. Uzstādiet ausu uzgaļus atpakaļ.
4. Noslaukiet nuraphone korpusu ar mīkstu, mitru drānu.

nura lietotne

Šī sadaļa satur visu, ko jums nepieciešams zināt par nura lietotnes lietošanu.

nuraphone austiņu skārienpogu konfigurēšana

nuraphone austiņām uz katra kausa ir skārienjutīga poga, kuru var izmantot noderīgu funkciju veikšanai.
Katrai skārienpogai ir viena un divu pieskārienu funkcionalitāte, kas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties 4 funkcijas savu nuraphone austiņu skārienpogām.
Ņemiet vērā: jūs varat izmantot nuraphone austiņu skārienpogas tikai tad, kad ir izveidots Bluetooth savienojums un atvienoti visi kabeļi.
Skārienpogu konfigurēšana:
1. Atveriet nura lietotni.
2. Pieskarieties izvēlnei > **nuraphone settings** (nuraphone iestatījumi) > **Configure Buttons** (Konfigurēt pogas).
3. Izvēlēties funkcijas nuraphone austiņu skārienpogām.

Iegremdēšanās līmeņa izvēle

nuraphone austiņām ir basu dzinis katrā no kausiem, kuru var izmantot, lai radītu dzīvās uzstāšanās efektu. Mēs to dēvējam par iegremdēšanās (Immersion) režīmu.
Vienmēr iestatiet iegremdēšanās režīmu uz ērtu, vidēju līmeni, kad izmantojat nuraphone austiņas ilgāku laiku.
Lai izvēlētos iegremdēšanās līmeni:
1. Atveriet nura lietotni.
2. Izmantojiet iegremdēšanās efekta regulatoru, lai pielāgotu no **low** (zema) līdz **front row** (priekšējā rinda).

Social Mode™ un CleanANC™ (aktīvā trokšņa slāpēšana)

Aktīvā trokšņa slāpēšana (Active Noise Cancellation — ANC) samazina ārējos trokšņus, lai jūs varētu fokusēties uz mūziku.
Kad Social Mode™ ir aktivizēts, nuraphone austiņas laiž cauri ārējās skaņas, lai jūs varētu dzirdēt apkārtējās skaņas un uzturēt sarunas.
ANC ir izstrādāts tā, lai ieslēgtos tad, kad neizmantojat Social Mode™. Tomēr ANC var izslēgt/ieslēgt manuāli:
1. Atveriet nura lietotni.
2. Pieskarieties izvēlnei > **nuraphone Settings** (nuraphone iestatījumi).
3. Izslēdziet/ieslēdziet **ANC (Active Noise Cancellation)**.
Social Mode™ izslēgšana/ieslēgšana:

pieskarieties Social Mode™ pogai nura lietotnes mājas lapā.

Bezsaistes režīma lietošana

Bezsaistes režīmā jūs varat regulēt nuraphone austiņu iestatījumus, izmantojot nura lietotni bez interneta pieslēguma.

Ņemiet vērā: bezsaistes režīmā nav iespējams regulēt nuraphone austiņu iestatījumus, kuriem ir nepieciešama komunikācija ar nura serveriem, piemēram, personalizāciju, ieteikt draugu, kā arī profilu pievienošanu un dzēšanu.
Lūk, kā pieslēgties bezsaistes režīmā:
1. Pieslēdziet nuraphone austiņas pie savas mobilās ierīces, izmantojot Bluetooth.
2. Atveriet nura lietotni.
Paziņojums **You are currently offline, some services are not available** (Jūs pašlaik esat bezsaistē, daži pakalpojumi nav pieejami) norāda, ka nura lietotne ir bezsaistes režīmā.
Ņemiet vērā: nura lietotne automātiski automātiski pārslēdzas no bezsaistes režīma, kad atkal pieslēdzaties internetam.

nuraphone austiņu balss mainīšana

Jūs varat jebkurā brīdī mainīt nuraphone austiņu balss valodu.
Jūsu nuraphone austiņu balss ir izrunātie paziņojumi, kas virza jūs caur austiņu personalizēšanu, norāda uz akumulatora uzlādes līmeni un identificē pievienotās ierīces.
nura lietotne un nuraphone balss ir pieejamas šādās valodās:
• angļu
• franču
• vācu
• ķīniešu
• japāņu
• spāņu
• itāļu
• arābu
Ņemiet vērā: var būt pieejamas papildu valodas. Papildu pieejamās valodas skatiet vietnē https://help.nuraphone.com/hc/en-us/articles/327222305751-changing-your-nuraphones-language.

nuraphone austiņu valodas mainīšana

Ņemiet vērā: lai balss valoda nomainītos, paiet aptuveni 10 minūtes.
Lai veiktu nuraphone austiņu valodas nomaiņu ir jāinstalē jauna programmatūra.
1. Atveriet nura lietotni.
2. Pieskarieties izvēlnei > **nuraphone settings** (nuraphone iestatījumi) > **Change voice language** (Mainīt balss valodu).
3. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, pieskarieties pie **Yes** (Jā).

Apmainīšanās ar dzirdes profiliem, to pievienošana un dzēšana

Savās nuraphone austiņās varat saglabāt vienlaicīgi līdz trim dzirdes profiliem.
Lūk, kā notiek dzirdes profila apmaiņa, pievienošana un dzēšana:
Profilu apmaiņa
1. Atveriet nura lietotni.
2. Pieskarieties pašreizējam lietotājvārdam nura lietotnes mājas lapā.
3. Pieskarieties dzirdes profilam, uz kuru vēlaties pārslēgties.
Dzirdes profila pievienošana
1. Atveriet nura lietotni.
2. a. Pieskarieties papildu lietotāja pogai nura lietotnes mājas lapā.

b. Pieskarieties pašreizējam lietotājvārdam nura lietotnes mājas lapā. Pēc tam pieskarieties **create new hearing profile** (Izveidot jaunu dzirdes profilu).
3. Izvēlieties **Owner** (Īpašnieks) vai **Another Person/ Guest** (Cita persona / ciemiņš).
Ja jums pieder nuraphone austiņas, kuras izmantojat, izvēlieties **Owner** (Īpašnieks). Ja izmantojat kāda cita cilvēka nuraphone
austiņas, izvēlieties **Another Person/ Guest** (Cita persona / ciemiņš).
4. Izpildiet lietotnes uzvednes, lai pabeigtu pievienot jauno dzirdes profilu.
Dzirdes profila dzēšana
1. Atveriet nura lietotni.
2. Pieskarieties izvēlnei ☰ > **nuraphone Settings** (nuraphone iestatījumi) > **Delete Hearing Profile** (Dzēst dzirdes profilu).
3. Izvēlieties dzirdes profilu, kuru vēlaties dzēst.
nura lietotne apstiprina, ka jūsu dzirdes profils ir dzēsts.

Problēmu novēršana

Ja jums rodas problēmas ar nuraphone austiņām, izlasiet un izpildiet problēmu novēršanas procedūru:

Problēmu novēršanas uzsākšana

nuraphone austiņas nepievienojas nura lietotnei

Ja jūsu nuraphone austiņas nepievienojas nura lietotnei:

• Aizveriet un atkal atveriet nura lietotni.

Pārliecinieties, vai nuraphone austiņas ir uzliktas un ir atvienoti visi kabeļi.

Jūsu nuraphone austiņas ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā, kad uzliekat tās galvā un atvienojat visus kabeļus.

• Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņas ir pievienotas pie mobilās ierīces, izmantojot Bluetooth.

Lai varētu izmantot nura lietotni, jābūt izveidotam pieslēgumam ar Bluetooth.

• Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce un nura lietotne ir atjaunināta uz jaunāko versiju.

• Pārliecinieties, ka jūsu interneta savienojums ir stabils.

• Izdzēsiet/pārinstalējiet nura lietotni

1. Izdzēsiet nura lietotni.
2. Restartējiet savu mobilo ierīci.
3. Pārinstalējiet nura lietotni.

• Atiestatiet nuraphone austiņas

Bluetooth problēmu novēršana

Ja jums rodas problēmas, savienojot nuraphone austiņas ar Bluetooth:

• Ātrās pārbaudes:

• Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņas un ierīce ir uzlādētas.

• Pārliecinieties, vai attālums starp nuraphone austiņām un ierīci nepārsniedz apm. 3 m (10 pēdas).

• Pārliecinieties, vai nuraphone austiņas ir uzliktas un visi kabeļi ir atvienoti.

Jūsu nuraphone austiņas ieslēdzas un pāriet Bluetooth pārošanas režīmā, kad uzliekat tās galvā un atvienojat visus kabeļus.

• Pārliecinieties, vai savienojums ir izveidots ar **nuraphone XXX**, nevis ar **nuraphone XXX[LE]**.

nuraphone XXX [LE] ir nuraphone austiņu zemas uzlādes līmeņa režīms, kas automātiski savienojas pēc tam, kad ir izveidots savienojums ar **nuraphone XXX**.

• Pavirzieties nost no citām Bluetooth ierīcēm, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu maršrutētājiem, lai izvairītos no traucējumiem.

• Problēmu novēršanas papildu pasākumi:

• Restartējiet savu ierīci un pēc tam atkal mēģiniet pieslēgt nuraphone austiņas pie Bluetooth.

• Ja bijāt iepriekš pieslēdzis savas nuraphone austiņas pie Bluetooth, tad atvienojiet nuraphone austiņas no ierīces sapāroto ierīču saraksta un mēģiniet tās pieslēgt atkal.

• Atiestatiet savas nuraphone austiņas.

Bluetooth signāla pārtraukumi?

Bluetooth ir izstrādāts īsām distancēm, tādēļ skaņa dažreiz var dažreiz aprauties, bet tai nevajadzētu būt pastāvīgi saraustītai.

Ja jūsu skaņa pastāvīgi raustās:

• Pārvietojiet sapāroto ierīci tuvāk pie nuraphone labā kausa.

nuraphone austiņu Bluetooth savienojums atrodas kreisajā kausā.
• Pārvietojiet nuraphone austiņas tālāk no citām Bluetooth ierīcēm, mikroviļņu avota un bezvadu maršrutētāja, lai izvairītos no traucējumiem.
• Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņas un sapārotā ierīce ir uzlādētas.
• Parliecinieties, vai nuraphone austiņas un sapārotā ierīce ir atjauninātas ar jaunāko programmatūru.
• Tikai Android lietotājiem: pārliecinieties, vai izmantojat aptX-HD kodeku. Pieskarieties **Iestatījumi** > **Detalizēti iestatījumi** *. Pēc tam izvēlieties aptX-HD kā savu kodeku.
*Lai piekļūtu detalizētajiem iestatījumiem, iespējams, jums jāizvēlas **Iespējot izstrādāja opcijas** savas Android ierīces cilnē **Sistēmas**.

nuraphone austiņas neveic personalizāciju

Ja nuraphone austiņas neveic personalizāciju, tas nozīmē, ka nuraphone austiņas nepieguļ jūsu ausīm.
Kad veicat personalizāciju, piegulšana ir ļoti svarīga, jo tā tiek izolēts troksnis, kas ļauj nuraphone austiņām uztvert jūsu otoakustisko emisiju (OAE — Otoacoustic Emission) un precīzi izmērīt jūsu dzirdi.
Neuztraucieties, ja jums rodas personalizēšanas problēmas — pēc dažām dienām jūsu ausis pieradīs pie nuraphone austiņu piegulšanas un sajūtas, un jūs varēsit veikt personalizāciju atkal.
Ja jums rodas problēmas, personalizējot nuraphone austiņas:
— Pārliecinieties, ka nuraphone austiņu ausu uzgaļi atrodas cieši jūsu ausīs.
— Pārliecinieties, ka atrodaties klusā vietā.
— Sēdiet mierīgi un centieties personalizēšanas laikā nerunāt.
• Uzstādiet nuraphone austiņas pareizi:
Jebkas, kas atrodas jūsu ausu tuvumā, var traucēt piegulšanu starp jūsu ausīm un nuraphone austiņām.
— Noņemiet galvassegu, auskarus vai citas rotaslietas, kas atrodas ausu tuvumā.
— Ja valkājat brilles, tad personalizācijas laikā tās noņemiet.
— Ja jums ir gari mati, kas atrodas ausu tuvumā, tad personalizācijas laikā atsieniet tos atpakaļ.
• Nomainiet nuraphone austiņu ausu uzgaļus:
— Katra cilvēka ausis ir citādas, tādēļ, lūdzu, izmēģiniet visus dažādos ausu uzgaļu izmērus, lai atrastu sev vispiemērotākos.
• Pielāgojiet nuraphone austiņu ausu uzgaļus:
1. Pārbaudiet, vai auss uzgaļa pamatne piespiežas pie kausa.
2. Pārbaudiet, vai auss uzgalis ir novietots pareizi:
i. Gar auss uzgaļa sieta daļas apakšu stiepjas šaura līnija.
Izmantojiet šo līniju, lai pārliecinātos, ka auss uzgalis atrodas pareizā taisnā pozīcijā.
ii. Ja jūs nevarat redzēt līniju, pagrieziet auss uzgali, līdz šī līnija ir redzama.
• Vai vēl arvien neizdodas iegūt labu piegulšanu?
Pieskarieties **Continue** (Turpināt) nura lietotnē.
Tādējādi notiek pāreja uz nākamo personalizēšanas līmeni, pat ja piegulšana nav ideāla.

nuraphone problēmu novēršana

Komforta problēmu novēršana

Kā ar visām austiņām, kurām ir ausī ievietots komponents, daži cilvēki ar jutīgiem ausu kanāliem var no nuraphone austiņām sākotnēji izjust diskomfortu.
Ja nuraphone austiņas rada neērtības:
• pārbaudiet, vai nuraphone austiņu ausu uzgaļi ir uzstādīti pareizi;

• izmēģiniet dažādu izmēru ausu uzgaļus.
Ja jūs vēl arvien izjūtat diskomfortu, neuztraucieties — jūs pēc vairākām dienām pieradīsit pie nuraphone austiņu piegulšanas un sajūtas.

Ar nuraphone austiņām neizdodas pareizi veikt un saņemt zvanus
Izpildiet šos soļus, ja jums rodas problēmas, veicot un saņemot tālruņa zvanus, kā arī zvanus ar Skype,
FaceTime vai citām zvanīšanas lietotnēm, vai arī jums rodas problēmas izmantot tādas balss aktivizācijas lietotnes kā Siri.
1. Pārliecinieties, ka jūsu nuraphone austiņas ir pieslēgtas tikai ar Bluetooth vai Lightning kabeli.
Ja pieslēdzaties ar citu kabeli, jūs dzirdēsiet zvanītāju, bet runāšanai nāksies izmantot mobilās ierīces mikrofonu.
2. Pārliecinieties, ka nekas nebloķē nuraphone austiņu mikrofonus, tostarp iepakojums vai plastmasas aizsargelementi.
nuraphone austiņu mikrofoni, kas ir paredzēti zvaniem, atrodas kausu priekšpusē.
3. Atslēdziet nuraphone austiņas no ierīces un pēc tam atkal pieslēdziet.
4. Pārbaudiet savu Bluetooth savienojumu.
Sliktu zvanu kvalitāti var būt izraisījis sliktas kvalitātes Bluetooth savienojums.
5. Ja mēģināt veikt un saņemt zvanus ar savu datoru, tad pārliecinieties, ka skaņas **Izvadei** ir izraudzītas pareizās nuraphone austiņas.
6. Atiestatiet savas nuraphone austiņas.
Uzlādes un akumulatora problēmas
Ja jūsu nuraphone austiņu uzlāde nenotiek:
• Pārliecinieties, ka uzlāde notiek tikai ar nura USB-A vai USB-C kabeļiem.
Lightning, analogie un micro-USB kabeļi nuraphone austiņas nelādē.
• Pārliecinieties, ka nemēģināt lādēt ar savu tālruni.
Lai taupītu jūsu tālruņa akumulatora uzlādi, jūsu nuraphone austiņas ar vairumu tālruņu nelādējas.
• Ja lādējat ar datoru, mēģiniet izmantot citu USB ligzdu vai rozeti.
• Ja mēģināt lādēt ar rozetes lādētāju, lūdzu, mēģiniet lādēt ar datoru.
• Ja mēģināt lādēt ar USB koncentratoru, lūdzu, pārliecinieties, ka tam tiek pievadīta barošana.
Vairums USB koncentratoru nespēj nodrošināt pietiekami enerģijas, lai uzlādētu jūsu nuraphone austiņas.
• Ja mēģināt lādēt ar USB-A kabeli, lūdzu, pamēģiniet lādēt ar USB-C kabeli (ja tas ir iegādāts atsevišķi).
• Atiestatiet savas nuraphone austiņas.

Skaņas kvalitātes problēmu novēršana
Lai iegūtu no savām nuraphone austiņām labāko skaņas kvalitāti:
• Izmantojiet analogo, Lightning vai USB kabeli pārsūtīšanai bez zudumiem.
• Izmantojiet bezzudumu faila formātu, piemēram, AIFF, WAV vai FLAC.
• Izmantojiet bez zudumu straumēšanas pakalpojumu, piemēram, Tidal.
• Ja jūs izmantojat Spotify vai līdzīgu straumēšanas servisu, izmantojiet augstas kvalitātes straumēšanas opciju.
• Pārliecinieties, ka neesat Social Mode™ režīmā.
• Ja izmantojat MP3 vai MP3 tipa failus, izmantojiet liela bitu ātruma MP3, Ogg vai AAC failus.
Vai izmantojiet vismaz 256 kbps (un vēlams 320 kbps) failus ar moderniem kodekiem.
• Vēlreiz personalizējiet nuraphone austiņas.
nuraphone austiņas personalizēšanai izmanto ļoti jutīgus mikrofonus, tādēļ kustības, ārēji

trokšņi un skaļa elpošana var ietekmēt jūsu dzirdes profilu.

Skārienpogas problēmu novēršana

Ja jūsu nuraphone skārienpogas nedarbojas pareizi:

1. Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņu skārienpogas ir konfigurētas pareizi.
2. Pārliecinieties, ka esat uzlicis nuraphone austiņas uz galvas un atvienojis visus kabeļus.
Jūsu nuraphone skārienpogas darbojas tikai tad, kad esat pieslēdzies ar Bluetooth un atvienojis visus kabeļus.
3. Atiestatiet savas nuraphone austiņas.

nura lietotnes problēmas

Iegremdēšanās (Immersion) režīma problēmu novēršana

Ja jūsu nuraphone iegremdēšanās režīms nedarbojas pareizi:

1. Aizveriet un atkal atveriet nura lietotni.
2. Pārliecinieties, ka jūsu iegremdēšanās režīms ir iestatīts uz komfortablu, vidēju līmeni.
Iegremdēšanās režīmā nuraphone austiņas izmanto jaudīgus basu draiverus, lai radītu dzīvās uzstāšanās efektu, tādēļ, lūdzu, pielāgojiet to atbilstoši mūzikai.
3. Atiestatiet nuraphone austiņas.

nuraphone austiņu atiestatīšana

Ja jums rodas problēmas ar savām nuraphone austiņām un nezināt, kā tās risināt:

1. Pievienojiet nuraphone austiņas pie USB-A uzlādes kabeļa.
2. Pievienojiet USB-A uzlādes kabeli savam datoram.
3. Uzlieciet nuraphone austiņas uz galvas.
Noklausieties balss sveicienu “welcome back” (ar atgriešanos!).
4. Atvienojiet USB-A uzlādes kabeli no austiņām.
Tagad jūsu austiņas ir atiestatītas un darbosies normāli.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Skatiet mūsu padziļināto tiešsaistes palīdzības un atbalsta vietni: https://help.nuraphone.com/
Jūs ar mums varat sazināties arī pa e-pastu un reāllaika čatu: www.nuraphone.com/contact

Garantija

Jūsu nuraphone austiņām ir viena gada garantija. Detalizēta informācija par garantiju ir sniegta šeit: www.nuraphone.com/warranty

Atbilstība

nura ® apmierina dažādu reģionu sertifikācijas prasības visā pasaulē.
Lai redzētu pilnu sertifikācijas sarakstu, apmeklējiet: www.nuraphone.com/compliance
Šis aprīkojums ir pārbaudīts, un tas atbilst B klases digitālās ierīces robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai sniegtu saprātīga līmeņa aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis aprīkojums ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja to nekonfigurē un neizmanto atbilstoši instrukcijām, tas var radīt radiosakaru traucējumus. Tomēr nevar garantēt, ka konkrētajā konfigurācijā neradīsies traucējumi. Ja šis aprīkojums neizraisa kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas signāla uztveršanai, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumu ar vienu no šiem pasākumiem:

- pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu;
- palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju;
- pievienot aprīkojumu rozetei elektroķēdē, kurai nav pievienots uztvērējs.

Izmaiņas un modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājis uzņēmuma NURA®, var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo aprīkojumu.
IC brīdinājums:
Šī ierīce atbilst Industry Canada licencēšanas izņēmuma RSS standartam(-iem).
Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi:
(1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus un
(2) šai ierīcei jāpieņem visi traucējumi, ieskaitot tos, kas var izraisīt šīs ierīces nevēlamu darbību.
nura® Operations Pty. Ltd., Level 1 Studio 3, 459 Sydney Rd, Brunswick VIC, Austrālija, ar pilnu atbildību paziņo, ka šajā lietošanas pamācībā aprakstītais izstrādājums atbilst tehniskajiem standartiem EN300328, EN301489, EN55022, EN55024, EN50332.
Izstrādājuma atbilstība standartam EN50332 tiek garantēta tikai vispārējā režīmā, kad iegremdēšanās ir izslēgta un ir ieslēgts skaļuma ierobežotājs. Atkarībā no lietotāja dzirdes dažas dzirdes korekciju un iegremdēšanās iestatījumu kombinācijas var pārsniegt EN50332 robežvērtības.
Šis simbols norāda, ka no produkta nedrīkst atbrīvoties kā no saimniecības atkritumiem un ka to ir jānogādā atbilstošā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Pareiza atbrīvošanās un otrreizējā pārstrāde palīdz aizsargāt dabas resursus, cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju par atbrīvošanos no šī izstrādājuma un tā otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar savu pašvaldību, atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.
Apple, Apple logotips, iPad, iPhone un iPod ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.
Preču zīme "iPhone" tiek lietota ar licenci.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kuras pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju lietošana ir atļauta tikai saskaņā ar nura® Operations Pty. Ltd. licenci.
Qualcomm aptX ir Qualcomm Technologies International, Ltd. izstrādājums. Qualcomm ir Qualcomm Incorporated preču zīme, kas reģistrēta Savienotajās Valstīs un citās valstīs un tiek izmantota ar atļauju. aptX ir Qualcomm Technologies International, Ltd. preču zīme, kas ir reģistrēta Savienotajās Valstīs un citās valstīs un tiek izmantota ar atļauju.
Android, Google Play un Google Play logotipi ir Google Inc. preču zīmes.
nuraphone ir izstrādājis nura® Melburnā, Austrālijā.
Ražots un samontēts Ķīnā.

© 2017 nura® pty. Ltd. Neviena šī dokumenta daļa nedrīkst tikt pavairota, modificēta, izplatīta vai citādi izmantota bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Pamācība
Autortiesības © 2017 nura® Pty. Ltd.